

# Rys. 1 System PCC – naprawa konstrukcji żelbetowej:

## Przygotowanie powierzchni

## System naprawy

# Uszkodzona powierzchnia betonu i stali




luszczenia

Beton nasyczony chlorkami lub beton skarbonatyzowany

Odspojenia

Skorodowany pręt

Rysa



Zakończenie odkrywki

Usunięcie skorodowanego betonu, odstąpienie zbrojenia

Przygotowanie powierzchni betonu

Oczyszczenie zbrojenia

Ochrona zbrojenia

Trwały materiał naprawczy

Połączenie starego betonu z nowym